

Routenimport für Blaupunkt MotoPilot 35

(Funktionalität der Routen wurde auf einem Blaupunkt MotoPilot 35 vom ADAC Nordrhein erfolgreich getestet)

1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden, am Gerät bestätigen, dass es mit dem PC verbunden werden soll. Anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden.
2. Die Dateien müssen in das Unterverzeichnis " \routes " des Navis kopiert werden. **(siehe Abb 1.)**
Bei Erstverwendung fehlt dieses Unterverzeichnis. Dies wird vom Gerät automatisch angelegt, sobald man seine erste Tour am Gerät gesichert hat oder man erstellt das Unterverzeichnis selbst am PC.
3. Das Navi vom USB-Anschluß trennen, das Gerät startet neu. Die Routen finden Sie im Gerät unter: Menü – Neues Ziel – Tour – Tour laden

Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (**Ja**) und Routeneinstellung (**Schnell**) Motorrad auf (**Anfahrt**) sollten aktiviert bleiben! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt.

(Abb 1.)

