

Rutenimport für TomTom Urban Rider

(Funktionalität der Routen wurde auf einem TomTom Urban Rider vom ADAC Nordrhein erfolgreich getestet)

1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden, anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden.
2. Die Dateien müssen in das Verzeichnis " \ITN " des Navis kopiert werden. **(siehe Abb 1.)**
3. Das Navi vom USB-Anschluß trennen. Die Routen finden Sie im Gerät unter: **Optionen – Reiseroutenplanung – Optionen – Reiseroute laden.**

Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (**Ja**) und Routeneinstellung (**Schnell**) sollten aktiviert bleiben! Wenn vorhanden: Fahrzeug auf (**Motorrad**) setzen! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt.

(Abb 1.)

